

# AQUAvalve™

recommandations  
simples



Veillez à ce que le silicone jaune soit placé en parallèle sur le trou en dessous. Observez l'ensemble à hauteur de l'œil pour vérifier que la position est correcte

### Vérifier que l'AQUAvalve se remplit et se vide correctement.

Il ne faut que quelques secondes pour vérifier très simplement que l'AQUAvalve se remplit et se vide correctement.

Tenez l'AQUAvalve à hauteur des yeux pour voir le silicone jaune monté sur le flotteur du haut reposant sur le trou en dessous. Le silicone jaune doit former un joint étanche lorsqu'il touche le trou.

S'il ne semble pas être posé parallèle sur le trou en dessous, il suffit de soulever le flotteur du haut et d'exercer une pression sur un côté du silicone jaune, de rabaisser le flotteur et de le maintenir à hauteur des yeux à nouveau. Répétez la procédure si nécessaire. the yellow silicon, drop the float and hold at eye level again. Repeat the procedure again if necessary.

### Servez-vous de l'illustration de l'AQUAvalve ci-dessus comme guide.

La procédure simple ci-dessus assurera que votre AQUAvalve se remplira jusqu'à environ 20mm et se videra complètement avant de remplir à nouveau le plateau. En général, la procédure ci-dessus est uniquement nécessaire si vous avez démonté et remonté votre AQUAvalve pour la nettoyer. Il est toutefois prudent de vérifier la position du silicone jaune lorsque l'AQUAvalve est neuve.

**1** À la fin de votre saison de propagation, nettoyez l'AQUAvalve à l'eau tiède savonneuse. Il pourra être utile de vous servir d'une vieille brosse à dents.

L'AQUAvalve se démonte facilement. Le flotteur du haut glisse sur toute la largeur et le flotteur du bas se déclipse de sa position de pivot. Les disques circulaires montés sur le flotteur du haut peuvent également être retirés en utilisant des pinces pour les attraper par le point surélevé.

À ce stade, il est souhaitable de retirer les silicones jaunes pour éviter de les perdre.

**2** Il est également utile d'avoir un trombone à portée de main pour pouvoir le pousser dans la buse de l'AQUAvalve afin d'éliminer les dépôts de calcaire éventuels qui auraient pu apparaître durant la saison de propagation.

Il sera également possible de souffler dans la buse de l'AQUAvalve pour éliminer les dépôts. N'utilisez en aucune circonstance une perceuse et un foret pour nettoyer la buse de l'AQUAvalve.

**Cela pourrait endommager l'AQUAvalve au-delà de toute possibilité de réparation.**



Kit d'extension  
2 pots

instructions  
d'installation

**1**

Assurez-vous que toutes les pièces ont été incluses en vérifiant la liste du contenu.

### Liste du contenu du Kit d'extension 2 pots (réf. AP204/SQ):

- 1x Plateau et couvercle 2Pot
- 2x Pots de 8,5 litres
- 1x AQUAvalve
- 2x Carrés de contrôle des racines (noirs & dorés)
- 2x Carrés Marix (noirs)
- 1x 1,5 m de tuyau 6mm
- 1x 6mm T
- 1x Instructions complètes



**2**



2.1 Retirez le collier jaune de la buse de l'AQUAvalve. Faites passer une extrémité du tuyau 6mm à travers le collier jaune.

2.2 Poussez ensuite le tuyau de 6mm sur la buse de l'AQUAvalve, en plongeant l'extrémité du tuyau dans l'eau chaude pendant quelques secondes auparavant, ce qui facilitera l'opération.

2.3 Une fois le tuyau raccordé, revissez le collier jaune sur la buse.

**Astuce** **NE SERREZ PAS TROP** le collier jaune. Dès que vous sentez une résistance, **ARRÊTEZ**. Un serrage excessif pourrait endommager le collier ou la buse de l'AQUAvalve.

**3**



3.1 Raccordez l'AQUAvalve au plateau 2Pot en abaissant l'AQUAvalve de sorte que la « demi-lune » au fond et à l'arrière de cette dernière se loge dans la section T du plateau 2Pot.

3.2 Poussez fermement pour vous assurer que l'AQUAvalve soit bien fixée; lorsque vous la soulevez, le plateau 2Pot doit se soulever aussi.



- 4.1 Le rattachement du kit d'extension à votre kit Easy2grow existant est simple et ne prend que quelques minutes.
- 4.2 Prenez une paire de ciseaux et coupez le tuyau raccordé au kit Easy2grow, puis reconnectez-le en utilisant le té de 6mm fourni avec votre kit d'extension.
- 4.3 Ensuite, fixez le tuyau du kit d'extension à la troisième partie du té de 6mm.



- 5.1 Prenez les deux carrés noirs & dorés et placez-les dans chaque cavité du plateau 2Pot. **FACE DORÉE VERS LE HAUT.**

### Demandez à Josh...

pour obtenir des renseignements utiles et des réponses aux questions les plus fréquentes...  
[www.autopot.co.uk](http://www.autopot.co.uk)



- 6.1 Prenez ensuite les deux carrés noirs Marix et placez-les dans chaque pot de 8,5 litres.



- 7.1 Remplissez alors chaque pot avec un substrat/sol jusqu'à 2-3cm au-dessous de la hauteur du pot.

**Astuce** Nous suggérons de procéder comme suit:

70% de compost de bonne qualité/30% de perlite, disponibles dans tous les centres de jardinage. De nombreux autres types de sols et de mélanges peuvent être utilisés avec l'Easy2grow mais la suggestion ci-dessus permettra d'obtenir d'excellents résultats.



- 8.1 Prenez vos plantes et placez-les dans les pots.
- 8.2 Arrosez bien les plantes jusqu'à ce que l'eau s'écoule par les bas des pots.
- 8.3 Laisser égoutter pendant 15 minutes.



- 9.1 Avant de placer vos pots dans le plateau 2Pot, veillez à enlever tout substrat/sol sur le dessous et le côté du pot. L'utilisation d'une petite brosse à main facilitera ce travail.

**Astuce** Si les pots ne sont pas bien nettoyés, la terre pourra bloquer le robinet.

- 9.2 Une fois que vous serez certain qu'ils sont propres, placez-les dans le plateau.



- 10.1 Placez le couvercle vert entre les pots verts. Afin de pouvoir retirer facilement le couvercle, placez-le entre les pots de sorte que les 4 goujons soient tournés vers le haut. Durant les premières semaines après avoir rempli le réservoir et commencé à utiliser l'AQUAvalve, vous pouvez laisser le couvercle vert retiré si vous voulez vous assurer que l'AQUAvalve se remplit & se vide correctement.

## 2 agencements typiques

### Prolongation de votre kit Easy2grow

